

SRT 8502. Процедура оновлення програмного забезпечення через USB.

Вам знадобиться:

- USB накопичувач, відформатований у файловій системі FAT або FAT32.

Підготовка до оновлення ПЗ:

- Розпакуйте файл, що завантажено з нашої веб сторінки, на Ваш комп'ютер. На Вашому комп'ютері з'явиться файл з назвою "ZEONBUD_H25.SD"
- Зробіть копію файлу "ZEONBUD_H25.SD" у кореневу папку USB накопичувача.

Увага!

Перед тим як оновлювати програмне забезпечення переконайтесь, що в Вашому Приймачі встановлена версія програмного забезпечення нижча ніж завантажена з нашої Інтернет сторінки. Дізнайтесь номер встановленої версії у меню Приймача «Інформація – Інформація про приймач».

Після початку процесу оновлення дочекайтесь його завершення. Не робіть ніяких дій до закінчення процесу оновлення або до появи повідомлення про помилку.

Не відключайте приймач від мережі електроживлення до завершення процесу оновлення програмного забезпечення.

Не відключайте накопичувач USB від приймача до завершення процесу оновлення програмного забезпечення.

Якщо Ви не будете дотримуватися вищевказаних інструкцій, то це може призвести до виходу приймача з ладу і, як наслідок, до скасування гарантійних зобов'язань з боку виробника.

Процедура оновлення:

- Відключіть Приймач від мережі живлення.
- Підключіть USB накопичувач до USB роз'єму на передній панелі Приймача.
- Підключіть відео вихід Приймача (RCA або HDMI) до відповідного відео входу телевізора. Ввімкніть телевізор та виберіть відповідний вхід телевізора, користуючись пультом керування телевізора.
- Підключіть Приймач до мережі живлення.

На екрані телевізора з'явиться заставка Приймача, потім почнеться процес оновлення програмного забезпечення. Строки Status, Progress та Error Code служать для індикації процесу завантаження та оновлення.

По закінченні процесу оновлення програмного забезпечення у строчці Status з'явиться повідомлення «Remove USB to Reboot». Відключіть USB накопичувач від Приймача.

Після відключення USB накопичувача Приймач перезавантажиться та перейде у звичайний режим роботи.

Якщо USB накопичувач не був відключений від приймача, то у процесі перезавантаження Приймач знов перейде у режим оновлення програмного забезпечення, але оновлення прозводитись не буде. У стрічці Error Code з'явиться відповідний код помилки. В такому разі необхідно відключити USB накопичувач від Приймача. Приймач перезавантажиться у нормальний режим роботи.