

## TNT702. Процедура обновления программного обеспечения через USB.

### Вам потребуется:

- USB накопитель, отформатированный в файловой системе FAT или FAT32.

### Подготовка к обновлению:

- Распакуйте файл, загруженный с нашей веб-страницы на Ваш компьютер. После распаковки у Вас на компьютере должен быть файл с названием "ZEONBUD\_H25.SD"
- Скопируйте файл "ZEONBUD\_H25.SD" в корневую папку USB накопителя.

### Внимание!

Перед тем как обновлять программное обеспечение убедитесь, что версия в Вашем Приемнике более ранняя, чем загруженная с нашей страницы в Интернет. Узнать версию программного обеспечения установленную в Приемнике можно в меню Приемника «Информация – Информация о приемнике».

После начала процесса обновления дождитесь его завершения. Не предпринимайте никаких действий до окончания процесса обновления или до появления сообщения об ошибке.

Не отключайте приемник от сети электропитания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Не отключайте подсоединенный накопитель USB от приемника до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Не соблюдение вышеуказанных инструкций может привести к выходу приемника из строя и, как следствие, к отказу от гарантийных обязательств со стороны производителя.

### Процедура обновления:

#### Вариант 1. Автоматическое обновление ПО

- Отключите Приемник от электрической сети.
- Подключите USB накопитель к USB разъему на передней панели Приемника.
- Подключите видео выход Приемника (RCA или HDMI) к соответствующему видео входу телевизора. Включите телевизор и выберите на телевизоре соответствующий видео вход.
- Подключите Приемник к электрической сети.

На экране телевизора появится заставка Приемника, затем автоматически начнется процесс обновления ПО. Строки Status, Progress и Error Code служат для индикации хода загрузки.

По завершении обновления ПО в строке Status появится сообщение «Remove USB to Reboot». Отключите USB накопитель от приемника.

После извлечения USB накопителя Приемник перезагрузится и перейдет в нормальный режим работы.

Если USB накопитель не был извлечен, то в процессе перезагрузки Приемник снова попытается обновить ПО. При этом ПО обновляться не будет, а в строке Error Code появится соответствующий код ошибки. В таком случае, необходимо извлечь USB накопитель из разъема. Приемник перезагрузится в обычный режим работы.

<b>HOTLINE</b>		CZ	+36 24 445 282 support_cz@thomsonstb.net	NL	support_nl@thomsonstb.net
AT	0820 400 044 support_at@thomsonstb.net	HU	+36 24 445 282 support_hu@thomsonstb.net	IT	199 416 006 support_it@thomsonstb.net
BG	+359 32 634451 support_bg@thomsonstb.net	SK	+36 24 445 282 support_sk@thomsonstb.net	Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta	
DE	0180 599 96 25 support_de@thomsonstb.net	FR	0826 461 062 support_fr@thomsonstb.net	PL	801 702 027 support_pl@thomsonstb.net
€ 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze		DK	support_dk@thomsonstb.net	UA	+380(44)238-24-73 support_ua@thomsonstb.net