

## **SRT 8500. Процедура оновлення програмного забезпечення через USB.**

Вам знадобиться:

- USB накопичувач, що відформатовано у файловій системі FAT або FAT32.

### **Підготовка до оновлення ПЗ:**

- Розпакуйте файл, який завантажено з нашої веб сторінки на Ваш комп'ютер. На Вашому комп'ютері з'явиться файл з назвою "MAIN\_DTT1609.SDL"
- Зробіть копію файлу "MAIN\_DTT1609.SDL" у кореневу папку USB накопичувача.

### **Процедура оновлення:**

- Підключіть USB накопичувач до приймача, дочекайтеся повідомлення на екрані телевізора, яке підтверджує, що зовнішній накопичувач підключено і розпізнано приймачем. Натисніть кнопку **MENU** для входу в Головне меню приймача, перейдіть до меню *Інструменти* і натисніть **OK**. В меню виберіть *Оновлення з USB* та натисніть **OK**. Введіть ПІН код Вашого приймача (заводське значення: 0000).
- Після цього приймач перейде в режим завантажувача, який доступно тільки англійською мовою. Завантажувач виконає ряд операцій з файлом оновлення програмного забезпечення і почне оновлення. Процес оновлення буде відображатися на екрані у вигляді зеленого індикатора, праворуч від якого буде показано прогрес виконання в процентах. Після оновлення приймач перезавантажиться автоматично і налаштується на останній канал, що переглядався.

**Після початку процесу оновлення дочекайтеся його завершення. Не робіть ніяких дій до закінчення процесу оновлення або до появи повідомлення про помилку.**

**Не відключайте приймач від мережі електроживлення до завершення процесу оновлення програмного забезпечення.**

**Не відключайте накопичувач USB від приймача до завершення процесу оновлення програмного забезпечення.**

**Якщо Ви не будете дотримуватися вищевказаних інструкцій, то це може призвести до виходу приймача з ладу і, як наслідок, до скасування гарантійних зобов'язань з боку виробника.**